



Technische Daten:
Glastürscharnier-Set, hydraulisch/selbstschließend - Josua

Datasheet:
Glass door hinge set, hydraulic / self-closing - Josua

Art. 77451501180-12
Art. 77451501180-26



Ausführung:
Options:





Material: V2A
Material: Stainless steel AISI 304

Gewicht: / Weight: 3,37 kg


Oberflächen: Edelstahl-Design
Finish: Stainless steel design

Anthrazit-Design
Anthracite design



* Zeichnung zeigt das 10 mm Glas
(- - - - Linie zeigt das 8 mm Glas)
drawing shows 10 mm glass
(- - - - line shows 8 mm glass)

** Zeichnung zeigt zusätzliches Gummi
um das 8 mm Glas zu befestigen
drawing shows additional rubber
for use with 8 mm glass




Empfehlungsmaße entsprechend *DIN 18268

<i>Glastürhöhe</i> Glass door height	<i>Abstand Zargenfalz - BBL(A)</i> distance frame rebate - BBL(A)	<i>Abstand BBL(A) - BBL(B)</i> distance BBL(A) - BBL(B)
1860 mm - 2110 mm	241 +1 mm	1435 mm ±0,5 mm
2111 mm - 2235 mm	241 +1 mm	1560 mm ±0,5 mm
2236 mm - 2360 mm	241 +1 mm	1685 mm ±0,5 mm

(no scaled view)

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.



glass cutout


(no scaled view)

Anleitung:
Glastürscharnier-Set, hydraulisch/selbstschließend - Josua

Manual:
Glass door hinge set, hydraulic / self-closing - Josua



Art. 77451501180-12
Art. 77451501180-26

Montagewerkzeug:
Mounting tools:





Hydraulisches Scharnier	= HS
hydraulic hinge	= HS
Selbstschließendes Scharnier	= SO
selfclosing hinge	= SO

Scharnier position DIN-L:
Hinge position DIN-L:





Scharnier position DIN-R:
Hinge position DIN-R:



(no scaled view)

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.




(no scaled view)

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.

Einstellen der Schließgeschwindigkeit:
Set up closing speed:

Einstellen der Schließgeschwindigkeit in einem Winkel von 180° -50°:

1. Set up closing speed in the angle 180° - 50°:
 - 1.1 **HS-Scharnier & SO-Scharnier** beinhalten beide einen Schließkraftregler = Scharniercode **S** (siehe Seite 4-5)
 - 1.1 **HS-Hinge & SO-Hinge** includes a power adjuster = Hinge-code **S** (see page 4-5)
 - 1.2 Die Schließkraft mithilfe eines Sechskantschlüssels 5mm im Uhrzeigersinn drehen, siehe Einstelltabelle 1.3:
 - 1.2 Increase the closing force using a hexagon key 5mm turning in clockwise direction, see the Adjusttable 1.3:




1.3 Schließkraft Einstelltabelle:
1.3 Closing force Adjustment table:


HS-Scharnier HS-Hinge	SO-Scharnier SO-Hinge	Türgewicht Door weight
4	4	35 kg (77 pounds)
5	4	36-42 kg (92 pounds)
5	5	43-49 kg (110 pounds)
6	5	50-56 kg (125 pounds)
6	6	57-63 kg (140 pounds)
7	6	64-70 kg (155 pounds)
7	7	71-77 kg (170 pounds)

Beispiel:
Exemple:




Bei einem Türgeiwicht von 52 Kg sollte die Schließkraft bei den beiden Scharnieren wie folgt eingestellt sein:
With a door weight of 52 kg, the closing force for the two hinges should be set as follows:



- 1.4 Um die Schließkraft zu verringern, Sechskantschraube eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen (Stellen Sie die Türe laut der Einstelltabelle 1.3 ein)
- 1.4 To reduce the closing force, press in the hexagon head screw and turn it counterclockwise (adjust the door according to setting table 1.3).



- 1.5 Prüfen Sie, ob die Türe aus folgenden Öffnungswinkeln schließt = 90°; 60°; 20°, Wenn das nicht der Fall sein sollte, die Schließkraft erhöhen.
- 1.5 Ensure the hinge can close the door from = 90°; 60°; 20°, If this is not the case, the closing force should be increased.



90° Hold-open Funktion (Optional):

90° Hold-Open funktion (optional):

2 Nur das **S0**-Scharnier beinhaltet die Hold-Open Funktion=Scharniercode **0** (siehe Seite 4-5)


2 Only **S0**-Hinge include Hold-Open function = Hinge code **0** (see Page 4-5)

2.1 Hold-Open Funktion aktivieren

2.1 activate the Hold-Open function


2.2 Drehen Sie mithilfe eines 5 mm Sechskantschlüssel die Schraube mit einer Kraft von ca. 10 Nm ein

2.2 Using a 5 mm hex wrench, turn in the screw with a force of about 10 Nm.




2.3 Öffnen Sie die Türe auf 80° (die Türe sollte stehen bleiben, wenn nicht, wurden 10 Nm nicht erreicht)

2.3 Open the door to 80° (the door should stop. If not, you have not reached 10 Nm)



2.4 Drehen Sie die Hold-Open Funktion mit 5mm in Richtung plus + bis die Türe schließt


2.4 Turn the hold-open function with 5mm in the plus + direction until the door closes.




90° Hold-open Funktion:

90° Hold-Open funktion:


- 2.5 Öffnen Sie die Türe auf 135° und lassen sie diese selbstständig schließen (während des Vorgangs sollte die Türe **nicht** auf der 90° oder 135° Position stehen bleiben. Wenn doch, befolgen Sie Schritt 2.6)
- 2.5 Open the door to 135° and let it close by itself (during the procedure the door should not remain in the 90° or 135° position. If it does, follow step 2.6).



- 2.6 Drehen Sie die Hold-Open Funktion mit 5mm um eine viertel Umdrehung in Richtung plus +. Wiederholen Sie den Vorgang (Schritt 2.5) bis die Türe aus 135° selbständig schließt.
- 2.6 Rotate the Hold Open function 5mm one quarter turn in the plus + direction. Repeat it (step 2.5) until the door closes by itself from 135°.




- 2.7 Die Türe darf nur in einem Bereich von 85°-95° stehen bleiben, wenn Sie dort manuel per Hand positioniert wird. Sollte es nicht der Fall sein, dann drehen Sie die Hold-Open Funktion mit 5mm um eine achtel Umdrehung (45°) in Richtung minus -
- 2.7 The door may only remain in an area of 85°-95° if it is manually positioned there by hand. If this is not the case, then turn the hold open function with 5mm by one eighth turn (45°) in the minus - direction.




3. Überprüfen Sie welche Version der Türe Sie haben:
3. Check which version of the door you have:

!




Glastüre ohne Schlosskasten bitte Schritt 4 befolgen.
Glass door without lock case please follow step 4.



Glastüre mit einem Schlosskasten, bitte zu Schritt 5 über gehen
Glass door with a lock case, please go over to step 5


4. Verstellen des hydraulischen Dämpfers 50° - 25° auf 25° - 0°:
4. Adjustment of the hydraulic buffer from 50° - 25° to 25° - 0°:




- 4.1 Nur HS-Scharnier beinhaltet den hydraulischen Puffer = Scharniercode **H** (siehe Seite 4-5)
- 4.1 Only HS-Hinge include the hydraulic buffer = Hinge-code **H** (see page 4-5)

- 4.2 Entfernen Sie die pinken Sticker
- 4.2 Remove the pink stickers

4.2.1




4.2.2




4.3 Lösen Sie die Stellschrauben mithilfe eines Sechskantschlüssel 3mm, auch auf der gegenüberliegenden Seite * (Nicht entfernen!)

4.3 Loose the set screws using a 3mm hex wrench, also on the opposite* (Do not remove!)




4.4 Drehen Sie den hydraulischen Puffer mithilfe eines Sechskantschlüssels 5mm in Richtung plus + bis zum Ende und drehen eine halbe Umdrehung (180°) zurück

4.4 Turn the hydraulic buffer using a 5mm hex wrench in the direction plus + till the end & turn it back a half turn (180°)



4.5 Ziehen Sie die Stellschrauben mithilfe eines Sechskantschlüssel 3mm an, auch auf der gegenüberliegenden Seite *


4.5 Tighten the loosened set screws using a 3mm hex wrench, also on the opposite*




Einstellen des hydraulischen Dämpfer:

Set up hydraulic buffer:


- 5. Einstellen der Dämpfungsgeschwindigkeit 50° - 25° oder 25° - 0°:
- 5. Set up buffer speed 50° - 25° oder 25° - 0°:
- 5.1 Nur HS-Scharnier beinhaltet den hydraulischen Dämpfer = Scharniercode H (siehe Seite 4-5)
- 5.1 Only HS-Hinge include the hydraulic buffer = Hinge-code H (see page 4-5)
- 5.2 Drehen Sie den hydraulischen puffer mithilfe eines Sechskantschlüssel 3mm bis zum Ende in Richtung minus -
- 5.2 Turn the hydraulic buffer using a 3mm hex wrench to the end of the direction minus -



- 5.3 Öffnen Sie die Türe auf 70° (Die Türe sollte bei 70° stehen bleiben)
- 5.3 Open the door at 70° (the door should stay at 70°)




- 5.4 Drehen Sie den hydraulischen puffer mit 3mm in Richtung plus + bis die Türe schließt
- 5.4 Turn the hydraulic buffer to the direction plus + till the door start to close



- 5.5 Sollte die Türe nicht wie gewünscht schließen, nehmen Sie Feineinstellungen mithilfe des Diagramms vor:
- 5.5 If the door does not close as desired, use the diagram to make fine adjustments:


— Schließgeschwindigkeit
Closing Speed




Zusatz Information
Additional information

###Zurücksetzen auf Auslieferungszustand:
###Reset to "Out of the box" settings:

- 6. Reduktion der Schließkraft auf 0 = Stufe N
- 6. Reduction of the closing force to 0 = stage N
 - 6.1 HS-Scharnier & SO-Scharnier beinhalten beide einen Schließkraftregler = Scharniercode **S** (siehe Seite 4-5)
 - 6.1 HS-Hinge & SO-Hinge includes a power adjuster = Hinge-code **S** (see page 4-5)
 - 6.2 Die Sechskantschraube mithilfe eines Sechskantschlüssels 5mm eindrücken und im Uhrzeigersinn bis Stufe N drehen.
 - 6.2 Press in the hexagon head screw using 5mm hexagon wrench and turn it clockwise to stage N.





- 7. Nur das SO-Scharnier beinhaltet die Hold-Open Funktion=Scharniercode **O** (siehe Seite 4-5)
- 7. Only SO-Hinge include Hold-Open function = Hingecode **O** (see Page 4-5)
 - 7.1 Hold-Open Funktion deaktivieren
 - 7.1 deactivate the Hold-Open function






Bitte die Schraube nicht komplett entfernen!
Please do not remove the screw completely!


Zusatz Information
Additional information

###Zurücksetzen auf Auslieferungszustand:
###Reset to "Out of the box" settings:

- 8. Zurücksetzen der Dämpfgeschwindigkeit 50° - 25° oder 25° - 0°:
- 8. Reset buffer speed 50° - 25° oder 25° - 0°:
 - 8.1 Nur **HS**-Scharnier beinhaltet den hydraulischen Dämpfer = Scharniercode **H** (siehe Seite 4-5)
 - 8.1 Only **HS**-Hinge include the hydraulic buffer = Hinge-code **H** (see page 4-5)
 - 8.2 Drehen Sie den hydraulischen puffer mithilfe eines Sechskantschlüssels  3mm bis zum Ende in Richtung plus **+**
 - 8.2 Turn the hydraulic buffer using a  3mm hex wrench to the end of the direction plus **+**




- 9. Zurücksetzen des hydraulischen Dämpfer 25° - 0° auf 50° - 25° :
- 9. Resettings of hydrauc buffer from 25° - 0° to 50° - 25°:
 - 9.1 Nur **HS**-Scharnier beinhaltet den hydraulischen Puffer = Scharniercode **H** (siehe Seite 4)
 - 9.1 Only **HS**-Hinge include the hydraulic buffer = Hinge-code **H** (see page 4)
 - 9.2 Lösen Sie die Stellschrauben mithilfe eines Sechskantschlüssel  3mm, auch auf der gegenüberliegenden Seite * (Nicht entfernen!)
 - 9.2 Loose the set screws using a  3 mm hex wrench, also on the opposite* (Do not remove!)



Zusatz Information
Additional information

###Zurücksetzen auf Auslieferungszustand:
###Reset to "Out of the box" settings:

- 9.3 Drehen Sie den hydraulischen Puffer mithilfe eines Sechskantschlüssels 5mm in Richtung minus - bis zum Ende.
9.3 Turn the hydraulic buffer using a 5mm hex wrench in the direction minus - till the end.



- 9.4 Ziehen Sie die Stellschrauben mithilfe eines Sechskantschlüssels 3mm an, auch auf der gegenüberliegenden Seite *
9.4 Tighten the loosened set screws using a 3mm hex wrench, also on the opposite side *

